


TURBOMAX

ŘADA ELEKTRICKÝCH ČERPADEL

ČEŠTINA -
ANGLIČTINA




Schváleno evropské nařízení 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků.
Schváleno dle evropského nařízení 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků.

[ODK](#)
[AZ](#)

Produkt je chráněn zárukou 2 roky od původního data nákupu.
Produkt je chráněn zárukou 2 roky od původního data nákupu.

[STÁHNOUT](#)



Před použitím nafukovače si přečtěte tyto pokyny.

Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k poškození produktu a/nebo vážnému zranění osob.

Všechny položky v prodejním balení jsou určeny výhradně pro použití uvedené v tomto návodu k použití.

01. Uživatel musí dodržovat bezpečnostní předpisy platné v zemi, kde je výrobek používán, a to kromě pravidel daných zdravým rozumem a ustanovení obsažených v této příručce.

02. Pro zajištění správného provozu je vhodné zkontrolovat správné podmínky prostředí a vyhnout se používání stroje v místech, kde se používají vodní trysky, nebo ve vnějším prostředí vystaveném atmosférickým vlivům.

03. Po vyjmutí výrobku z obalu se ujistěte, že je obal neporušený a nepoškozený.

04. Součásti obalu musí být odevzdány do příslušných sběrných dvorů a za žádných okolností nesmí být ponechány bez dozoru nebo v dosahu dětí, zvířat nebo neoprávněných osob.

05. Výrobek umístěte na bezpečné místo, na pevný podklad, mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah dětí.

06. Před připojením a odpojením produktu se ujistěte, že je vypínač v poloze

zapalování je ve vypnuté poloze.

07. Pokud výrobek nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky, aniž byste tahali za napájecí kabel.

08. Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně nebo pokud je napájecí kabel poškozený

nebo je zástrčka poškozená; pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na autorizované servisní středisko.

09. Abyste předešli poškození, používejte pouze příslušenství nebo náhradní díly schválené výrobcem.

10. Veškeré asistenční nebo opravárenské práce, s výjimkou čištění a běžné údržby, musí být provedeny servisním střediskem. 11. Pokud budou na výrobku provedeny neoprávněné opravy nebo budou použity neoriginální náhradní díly, záruční podmínky zaniknou.

a proto si výrobní společnost vyhrazuje právo již neuznávat jeho platnost.

12. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vypněte spínač napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, aniž byste tahali za napájecí kabel.

13. Neponořujte výrobek do vody.

14. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.


15. Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly poučeny o bezpečném používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a pokud si nejsou vědomy souvisejících nebezpečí.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

V případě nesprávného použití zaniká veškerá záruka a výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody na osobách a/nebo věcech.

Za nesprávné použití se považuje:

- 01. Jakékoli jiné použití než deklarované.**
- 02. Jakýkoli zásah do stroje, který je v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.**
- 03. Jakékoli použití po manipulaci s komponenty nebo bezpečnostními zařízeními.**
- 04. Nepoužívejte výrobek venku, pokud není v návodu k použití výslovně uvedeno jinak. (Věnujte pozornost stupni krytí IP definovanému mezinárodní normou IEC 60529 ve vztahu k evropské normě EN 60529).**
- 05. Zablokování větracích otvorů.**
- 06. Nedostatečná ochrana napájecího kabelu.**
- 07. Nezajistěte dostatečné větrání.**
- 08. Umisťování předmětů do blízkosti výrobku během provozu.**
- 09. Nepoužívání výrobku na rovných a plochých površích (nafukovač při pohybu vibruje, aby se zabránilo náhodnému pádu).**
- 10. Kontakt s prachem nebo vodou.**
- 11. Přenášení výrobku za hadici nebo napájecí kabel.**



INSTALACE POTRUBÍ

Při instalaci potrubí je důležité dodržovat určitá pravidla.


Tím se dosáhne nejlepšího výkonu a zabrání se poškození, které by mohlo ohrozit dlouhou životnost trubice.

Poznámka: Minimální poloměr ohybu je 40 mm / 1,57 palce.

Délka potrubí musí být taková, aby se přizpůsobila pohybu, a nesmí klesnout pod minimální poloměr zakřivení.

Poznámka: Flexibilní hadice umožňuje relativní pohyb mezi dvěma připojenými zdroji. Vyhněte se instalacím s napětím.

Poznámka: Během instalace a používání se vyvarujte oděru, napětí a kroucení. Abyste zabránili kroucení během instalace a používání, zajistěte, aby spirála vždy sledovala lineární dráhu.



TURBOMAX GE4S0008 (12V) - GE4S0010 (24V)



SADA TURBOMAX GE4S0009(12V) - GE4S0011(24V)




TURBOMAX

GE4S0008 (12V) - GE4S0010 (24V)

SADA TURBOMAX

GE4S0009(12V) - GE4S0011(24V)



01. ZAVEDENÍ
02. OBSAH A TECHNICKÉ ÚDAJE
03. FUNKČNÍ POPIS
04. INSTALACE
05. POUŽITÍ A FUNKCE
06. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TURBOMAX

TURBOMAX jsou velmi flexibilní 12V nebo 24V hustilky, které dokáží nafouknout velké duše a malé předměty. Jejich zvláštností je nafukování velkých nafukovacích člunů během pouhých několika minut.

Pro použití jsou vybaveny integrovaným LED řídicím systémem a tlakem

Tlak huštění je nastavitelný mezi 175 a 250 mbar s automatickým zastavením.

Ideální pro velké i malé lodě (čluny), nafukovací konstrukce.



VELKÉ LODĚ



MALÉ LODI



STRUKTURY

SADA TURBOMAX

SADY TURBOMAX jsou 12V nebo 24V hustilky a jsou dodávány se vším potřebným k jejich montáži na loď (držáky, upevňovací šrouby a elektrický kabel).

s konektorem). Jednotky mají DriverIntegratoDigitalEsViluppatocodDSPe technologie MOSFET řízené mikroprocesorem.

SADY TURBOMAX mají dva výkonné motory, které umožňují velké průtoky a vypínají se automaticky po dosažení nastaveného tlaku.

Ideální pro velké i malé lodě (čluny).



VELKÉ LODĚ



MALÉ LODI




- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 01. TRUBICE | 04. PŘENOSNÁ TAŠKA |
| 02. VYP/ZAP - STAVOVÁ LED | 05. INFLACE/DEFLACE |
| 03. REGULÁTOR TLAKU | 06. KABELY SE SVORKAMI |

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 01. KABEL DO ZÁSUVKY | 04. INFLACE/DEFLACE |
| 02. VYP/ZAP - STAVOVÁ LED | |
| 03. REGULÁTOR TLAKU | |

TECHNICKÉ ÚDAJE - TURBOMAX




138
mm




160
mm


289 mm



Taška




Trubka 2,80 m
Ø 25 mm z PU




adaptéry

MAXIMÁLNÍ TLAK.	250 mbarů	NAPĚTÍ	9 ÷ 16 V DC (12 V) 18 ÷ 32 V DC (24 V)
MAX. KAPACITA MAX. PROUD	1000 l/m	HMOTN OST	4 kg (12 V) 4,4 kg (24 V)
	45-60 A (12 V) 23-30 A (24 V)		

TECHNICKÉ ÚDAJE – SADA TURBOMAX



Připojení




Instalační desky



Sada pro elektrické připojení

MAXIMÁLNÍ TLAK.	250 mbarů	NAPĚTÍ	9 ÷ 16 V DC (12 V) 18 ÷ 32 V DC (24 V)
MAX. KAPACITA MAX. PROUD	1000 l/m 70 A (12 V) 35 A (24 V)	HMOTN OST	2,6 kg (12 V) 3 kg (24 V)



01. NAFUKOVACÍ

02. VENTIL

03. NAFUKOVACÍ HADIČKA 25 Ø mm

04. KABEL DO ZÁSUVKY

POUŽITÍ - TURBOMAX

Připojte svorky k baterii a ujistěte se, že elektrický kabel je vždy položen vodorovně. Poté zvolte požadovaný tlak huštění (mezi 175 a 250 mbar).

Poznámka LED dioda B začne blikat a signalizuje stav baterie.


POZNÁMKA: LED dioda B přestane blikat a začne svítit trvale, a to v souladu s barvou stavu baterie.

Poznámka: Během nafukování se kompresor zastaví na nastaveném tlaku a LED dioda B začne znovu blikat.

Poznámka V případě chyby se kompresor přepne do režimu samoochrany a zastaví se.

POZNÁMKA: LED dioda A se rozsvítí a indikuje typ problému. Povyřešení problému musíte stisknout tlačítko START pro restartování hustilky.

POZNÁMKA: Pokud používáte krokosvorky, ujistěte se, že je polarita správná (červený pól připojen ke kladnému pólu baterie). Jinak se kompresor nespustí.



POUŽITÍ - SADA TURBOMAX

Na konce kabelu nasadte červené krytky a gumové koncovky.


Pro zajištění průchodu proudu se doporučuje po krimpování fastonu konec kabelu ke konektoru pocínovat.

Vložte fastony do jejich sedel, přičemž věnujte pozornost směru zahákovacího zubu a polaritě, poté vložte gumové krytky a krytky do sedel.

Poznámka: Průřez napájecího kabelu palubního systému musí odpovídat jeho délce:

Pro délky kabelů do 6 metrů: průřez 10 mm² Pro délky

kabelů od 6 do 12 metrů: průřez 16 mm²




Hustičku lze upevnit k lodi pomocí dodaných držáků „B“ (obr. 5), nebo po vyvrtání otvoru pro montáž do panelu (obr. 6) ji lze upevnit k otvorům „A“ (obr. 5) samořeznými šrouby o průměru 4,5 mm. Maximální délka šroubu v hustilce je 8 mm.

PŘÍPRAVA NAFUKOVACÍ HADIČKY:

Zkratek hadici na požadovanou délku. Vložte červenou koncovku do jednoho ze dvou konců a připojte hadici k hustilce.

Na opačný konec vložte a přilepte redukci z PVC. Poté připevněte ventilovou armaturu a ujistěte se, že z dodané sady vyberete tu, která umožňuje úplné otevření ventilu.



NAFOUKNOUT

Ujistěte se, že je hlavní vypínač VYPNUTÝ.


Poté připojte jeden konec hadice k nafukovacímu otvoru.

Poznámka: Pro nafukování vyberte ventil přítomný na objektu, který má být nejvhodnější adaptér.

Otočte spínač do polohy ON a poté stiskněte tlačítko START pro zahájení fáze nafukování.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je husticí hadice vždy připojena k hustilce a nafukovacímu zařízení.

POZNÁMKA: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.



VYPUSTIT


Ujistěte se, že je hlavní vypínač VYPNUTÝ.

Poté připojte jeden konec hadice k vypouštěcímu otvoru a zatáhněte za knoflík regulace tlaku na 175 mbar.

Poznámka: Pro nafukování vyberte ventil přítomný na objektu, který má být nejvhodnější adaptér.

Otočte spínač do polohy ON a poté stiskněte tlačítko START pro zahájení fáze vyfukování.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je husticí hadice vždy připojena k hustilce a nafukovacímu zařízení.



FUNKCE A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

TURBOMAX a TURBOMAX KIT jsou vybaveny dvěma LED diodami (A a B), které umožňují sledovat stav baterie a teplotu čerpadla.

POZNÁMKA: LED dioda A signalizuje provozní chyby, kvůli kterým byl provozní cyklus kompresoru zastaven.

POZNÁMKA: LED dioda B indikuje stav nabití baterie.

POZNÁMKA: Při připojování napájecího kabelu k baterii buďte opatrní, abyste předešli zkratu a nebezpečí požáru.

Poznámka: Zkontrolujte napětí. Nepřipojujte 12V hustilku k 24V baterii.


POZNÁMKA: Nikdy nenechávejte zapnutý kompresor bez Nadměrná inflace dozoru. Jakýkoli předmět by mohl způsobit vážné následky.


Poznámka: Vždy zkontrolujte maximální tlak v pneumatice, abyste předešli riziku výbuchu.

LED dioda A	LED dioda B	STÁT	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
OPOTŘEBOVANÉ	OPOTŘEBOVANÉ	VYPNU TO	
OPOTŘEBOVANÉ	Blikající ZELENÁ	Připravte se Baterie NABITÁ	
OPOTŘEBOVANÉ	Blikající ŽLUTÁ	Nízká úroveň nabití baterie v pohotovostním režimu	Před pokračováním se doporučuje dobít baterii.
OPOTŘEBOVANÉ	Bliká ČERVENÁ	Nízké nabití baterie v pohotovostním režimu	Dobijte baterii
OPOTŘEBOVANÉ	Svítl ZELENÁ	Ve funkci Baterie NABITÁ	
OPOTŘEBOVANÉ	SVÍTLÍ ŽLUTÁ	V provozu SLABÁ baterie	Před pokračováním se doporučuje dobít baterii.
OPOTŘEBOVANÉ	Svítl ČERVENÁ	Ve funkci Vybitá baterie	Dobijte baterii
ČERVENÝ	Bliká ČERVENÁ	KONEC CYKLU pro VYBITOU BATERII	Dobijte baterii a poté stiskněte START pro restartování hustilky.
ČERVENÝ	Blikající ZELENÁ	KONEC CYKLU z důvodu PODPĚTÍ nebo PŘEPĚTÍ Napětí pod limity povoleno	Zkontrolujte, zda napětí baterie odpovídá hodnotám popsaným v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
Bliká ČERVENÁ	Bliká (barevně záleží na stavu baterie)	KONEC CYKLU z důvodu PŘEHŘÁTÍ	Počkejte, dokud LED diody nepřestanou blikat, a stiskněte START pro restartování hustilky

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nafukovač se nespustí	Napájení není připojeno	Připojit napájecí zdroj
	Tlačítko ZAPNUTO nebylo stisknuto	Stiskněte tlačítko ZAPNOUT
	Zařízení je poškozené	Kontaktujte asistenční centrum SCOPREGA
Nafukovač se nenafukuje/nevyfoukává	Napájení není připojeno	Připojit napájecí zdroj
	Nesprávné připojení potrubí	Připojte hadičku ke správným ústím
	Nesprávné nastavení tlaku	Změnit nastavení tlaku






T U RTUBRBOOMAMX

TURBOMAX

AX



Read these instructions before using the inflator.

Failure to follow all instructions listed below may result in damage to the product and/or cause serious injury to persons. All items in the sales box are intended solely for the uses indicated within this manual.

01. The user must comply with the safety regulations in force in the country where the product is used, in addition to the rules dictated by common sense and the prescriptions contained in this manual.

02. In order to guarantee correct operation, it is advisable to check the correct environmental conditions, avoiding using the machine in places where jets of water are used or in outdoor environments subjected to atmospheric agents.

03. After removing the product from its packaging, ensure that it is intact and has not been damaged.

04. The packaging components must be delivered to the appropriate disposal centres and under no circumstances left unattended or within the reach of children, animals or unauthorised persons.

05. Place the product in a safe place, on a solid base, away from heat sources and out of the reach of children.

06. Before connecting and disconnecting the product, make sure the power switch is in the off position.

07. Disconnect the plug from the socket when the product is not in use and before cleaning without pulling the power cord.

08. Do not use the product if it is not working properly or if the power cord or plug has been damaged; if the power cord is damaged, contact your authorised service centre. **09.** To avoid damage, use only accessories or spare parts approved by the manufacturer. **10.** Any service or repair work, with the exception of cleaning and normal maintenance, must be carried out by an authorised service centre.

11. If unauthorised repair work is carried out on the product using non-original spare parts, the warranty conditions are invalidated and the manufacturer reserves the right to no longer recognise the validity of the warranty.

12. Before any cleaning and maintenance work, turn the ignition switch to the off position and remove the plug from the power socket without pulling the power cable.

13. Do not immerse the product in water.

14. Keep the appliance and its cable out of the reach of children.


15. The appliance must not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the appliance by a person responsible for their safety and if they know how to operate it.

IMPROPER USE

In the event of improper use, any form of warranty will be rendered null and void and the manufacturer declines all liability for damage to persons and/or property.

Improper use shall be considered:

- 01.** Any use other than that declared.
- 02.** Any intervention on the machine that is in contrast with the indications given in this manual.
- 03.** Any use after tampering with components or safety devices.
- 04.** Use of the product outdoors unless expressly indicated in the product manual. (Pay attention to the IP degree of protection, defined by the international standard IEC 60529, in relation to the European standard EN 60529).
- 05.** The obstruction of air vents.
- 06.** The non-protection of the power cable.
- 07.** Failure to provide adequate ventilation.
- 08.** The placement of objects in the vicinity during operation of the product.
- 09.** Not using on flat, even surfaces (The inflator in motion produces vibrations, so avoid accidental falls).
- 10.** Contact with dust or water.
- 11.** Carrying the product by the hose or power cord.



HOSE INSTALLATION


When installing a pipe, it is important to follow certain rules.

This is to obtain the best performance and to avoid damage that could compromise the life of the hose.

N.B. The minimum bending radius is 40 mm / 1.57 inch. The length of the hose must be long enough to accommodate the motion and must not go below the minimum bending radius.

N.B. The hose allows relative movement between two connected sources. Avoid tensioned assemblies.

N.B. Avoid abrasion, tension and torsion during installation and use. To avoid twisting during installation and use, check that the spiral always follows a linear course.




TURBOMAX

GE4S0008 (12V) - GE4S0010(24V)

TURBOMAX KIT

GE4S0009(12V) - GE4S0011(24V)



01. INTRODUCTION
02. TECHNICAL DATA
03. FUNCTIONAL DESCRIPTION
04. INSTALLATION
05. USE AND FUNCTIONS
06. PROBLEM SOLVING

TURBOMAX

TURBOMAX are very flexible 12V or 24V inflators that can inflate large inner tubes and small objects.

Their special feature is to inflate maxi inflatables in very few minutes.

They feature a built-in LED control system for use, and the inflators pressure is adjustable between 175 and 250 mbar with automatic stop.

Ideal for large and small boats (inflatable boats), inflatable structures.



BIG BOATS



SMALL BOATS



STRUCTURE

TURBOMAX KIT

TURBOMAX KITS are 12V or 24V inflators and come with the necessary equipment for mounting the same on the boat (mounting brackets and screws and electrical cable with connector). The units have an integrated digital driver developed with DSP and MOSFET technologies controlled by a microprocessor.

TURBOMAX KITS have two powerful motors that allow large flow rates and automatically shut off once the set pressure is reached.

Ideal for large and small boats (inflatable boats).




BIG BOATS



SMALL BOATS



TURBOMAX and TURBOMAX KIT - FUNCTIONAL DESCRIPTION




- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 01. HOSE | 04. TRAVLE BAG |
| 02. OFF/ON - STATUS LED | 05. INFLATION/DEFLATION PORT |
| 03. PRESSURE REGULATOR | 06. CABLES WITH CLAMPS |

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 01. POWER OUTLET CABLE | 04. INFLATION/DEFLATION PORT |
| 02. OFF/ON - STATUS LED | |
| 03. PRESSURE REGULATOR | |


TURBOMAX - TECHNICAL DATA



Travel bag




Hose - 2,80 m
Ø 25 mm in PU




Fittings

MAX. PRESSURE	250 mbar	VOLTAGE	9 ÷ 16Vdc (12V) 18 ÷ 32Vdc (24V)
MAX. AIR FLOW	1000 l/m		
MAX. CURRENT	45-60 A (12V) 23-30 A (24V)	WEIGHT	4 Kg (12V) 4,4 kg (24V)

TURBOMAX KIT - TECHNICAL DATA



Fittings




Installation plates



Connection kit electrical

MAX. PRESSURE	250 mbar	VOLTAGE	9 ÷ 16Vdc (12V) 18 ÷ 32Vdc (24V)
MAX. AIR FLOW	1000 l/m		
MAX. CURRENT	70 A (12V) 35 A (24V)	WEIGHT	2,6 Kg (12V) 3 kg (24V)



01. INFLATABLE

04. POWER SOCKET CABLE

02. VALVE

03. INFLATION HOSE 25 Ø mm

TO USE - TURBOMAX

Connect the terminals to the battery and be sure to always lay the electrical cable. Then select the inflation pressure (value between 175 and 250 mbar).

N.B. LED B starts flashing, signaling the status of the battery.


N.B. LED B changes from flashing to steady with the color of the battery status.

N.B. During inflation, the inflator will stop at the set pressure and LED B will return to flashing.

N.B. In case of an error, the inflator will go into self-protection by stopping.

N.B. LED A lights up to indicate the type of problem. After solving the problem, it is necessary to press START to restart the inflator.

N.B. In case you use alligator clips, make sure the polarity is correct (red terminal connected to the battery positive). Otherwise, the inflator will not start.



TO USE - TURBOMAX KIT


Insert the covers and red grommets on the cable ends. To ensure the passage of current, it is recommended, after crimping the faston, to tin the end of the cable to the connector.

Insert the fastons into their seats, paying attention to the direction of the lug and polarity, then insert the grommets and covers into their seats.

N.B. The cross section of the on-board system power cable should be appropriate for its length:

For cable length up to 6 meters: cross-section 10 mm²

For cable length from 6 to 12 meters: section 16 mm²




The inflator can be attached to the boat using the supplied brackets "B" (fig. 5), or after drilling a hole for panel mounting (fig. 6), it can be attached to the holes "A" (fig. 5) with self-tapping screws with \varnothing 4.5 mm. Maximum length of the screw in the inflator is 8 mm.

PREPARATION OF THE INFLATOR TUBE:

Cut the tube to the desired size. Insert in one end the red fitting to connect the tube to the inflator. In the opposite end, insert and glue the PVC reducer.

Then engage the fitting for the valve, taking care to choose from the supplied kit the one that allows the valve to open fully.



TO INFLATE

Make sure that the main switch is set to OFF.


Then connect one end of the hose to the inflation port.

N.B. Choose the most suitable adapter for the valve on the object to be inflated.

Turn the switch to the ON position then press the START button to start the inflating phase.

N.B. Check that the inflation hose is always connected to the inflator and the inflatable.

N.B. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



TO DEFLATE


Make sure that the main switch is set to OFF.

Then connect one end of the hose to the deflation port and set the pressure adjustment knob to 175 mbar.

N.B. Choose the most suitable adapter for the valve on the object to be inflated.


Turn the switch to the ON position, then press the START button to begin the deflation phase.

N.B. Check that the inflation hose is always connected to the inflator and the inflatable.



SOLUTION GUIDE

The inflator does not start	Power supply not connected	Connect the power supply
	The ON button was not pressed	Press the ON button
	The product is damaged	Contact the SCOPREGA service centre
The inflator does not inflate/deflate	Power supply not connected	Connect the power supply
	Incorrect connection of the hose	Connect the tube to the correct port
	Incorrect setting pressure	Change the pressure setting



SCOPREGA S.r.l.
Via L. Da Vinci 63 - Cassano d'Adda (Milan) Italy 20062

Phone: + 39 036364240

Fax: +39 0363 64171

info@scoprega.it

www.scoprega.com

BRAYO

^ E D R ^